

**PACKAGE CONTENTS:**

- Back Up Battery
- Charging Cable
- PS3 Wired Headset
- HDMI Cable
- User's Guide /Warranty Card
- Registration Card

How to Setup the Back Up Battery:

NOTE: The Back Up Battery can only be used on a PlayStation 3 DualShock 3 or SIXAXIS controller.

1. Slide the bottom swivel towards the back of the Back Up Battery.
2. Connect the mini-USB plug on the Back Up Battery to the mini-USB port located on the top of the PlayStation 3 controller. Make sure that the mini-USB plug is placed completely in the port.
3. Slide the bottom swivel on the Back Up Battery towards you and lock the Back Up Battery to the controller. The Back Up Battery will snap into place confirming that the Back Up Battery is secure.
4. To begin charging the controller, press the button located on the back of the Back Up Battery.
5. To remove the Back Up Battery from the controller, pull down on the swivel tab and pull up on the Back Up Battery until it is completely out of the controller.

NOTE: Pressing the button on the back will show the battery charge LEDs located on the front of the Back Up Battery. This indicates how much battery life the Back Up Battery has.

- 4 Blue LEDs = 100% charge
- 3 Blue LEDs = 75% charge
- 2 Blue LEDs = 50% charge
- 1 Blue LED = 25% charge

Sleep Mode:

When the controller is fully charged, the Back Up Battery will go into Sleep Mode after one minute of inactivity. To activate the Back Up Battery, press the button located on the back.

NOTES:

- You can charge both the Back Up Battery and controller simultaneously by plugging the charging cable into the top of the Back Up Battery.
- Although the Back Up Battery includes Overcharge Protection, it is suggested that you should disconnect the charging cable from the Back Up Battery once the Back Up Battery is fully charged.
- Charging times may vary depending on the controller. Please refer to the User's Guide of the controller for charging times and charging instructions.

How to Use the PS3 Wired Headset:

1. Plug the USB end of the PS3 Wired Headset to one of the empty ports on the PlayStation 3 console.
 2. Put on the headset and adjust the microphone to fit properly.
- NOTE:** The PS3 Wired Headset can be worn on either ear and the microphone can be placed on either side of your head.

NOTE: Make sure that the PS3 Wired Headset is worn properly at all times. Do not place the headset around the back of your head, it must be worn over the top of your head. Make sure that you allow the microphone to be positioned about one inch from your mouth.

NOTE: Once the headset is ready for online chat, please refer to your PlayStation 3 console's User's Guide for setting up the accessory.

PS3 Wired Headset Controls:

- + (addition sign) = Volume Up
- (minus sign) = Volume Down
- Mute All = All other players in your party and online chat are muted
- Mic Mute = You are muted and will not be able to be heard by anyone on online chat

Warnings:

- Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss.
- Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

How to Set Up and Use the Included HDMI Cable:

1. Plug one end of the HDMI Cable to the back of your PS3 System.
2. Plug the other end of the HDMI Cable to the HDMI port of your television.

NOTE: Please refer to the User's Guide of your television for instructions on HDMI port use.

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**

- Back Up Battery
- Cable de Carga
- Auriculares con Conexión de Cable para PS3
- Cable HDMI
- Manual de Usuario/ Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

Cómo Instalar El Back Up Battery:

NOTA: El Back Up Battery sólo puede utilizarse en mandos DualShok 3 o SIXAXIS de PlayStation 3.

1. Deslice la pestaña inferior hacia la parte trasera del Back Up Battery.
2. Conecte la clavija mini-USB del Back Up Battery al puerto mini-USB situado en la parte superior del mando de la PlayStation 3. Asegúrese de que la clavija mini-USB está completamente introducida en el puerto.
3. Deslice la pestaña inferior del Back Up Battery hacia usted y fije el Back Up Battery al mando. El Back Up Battery encajará en su lugar, confirmando que el Back Up Battery está bien sujeto.
4. Para comenzar a cargar el mando, pulse el botón situado en la parte trasera del Back Up Battery.
5. Para retirar el Back Up Battery del mando, baje la pestaña y tire del Back Up Battery hasta que esté completamente fuera del mando.

NOTA: Pulsando el botón trasero, se mostrarán los pilotos de carga de la batería, situados en la parte delantera del Back Up Battery. Esto indica cuánta vida de batería le queda al Back Up Battery.

- 4 Pilotos azules = cargado al 100%
- 3 Pilotos azules = cargado al 75%
- 2 Pilotos azules = cargado al 50%
- 1 Piloto azul = cargado al 25%

Modo de Suspensión:

Cuando el mando esté completamente cargado, tras un minuto de inactividad, el Back Up Battery entrará en Modo de Suspensión. Para activar el Back Up Battery, pulse el botón situado en la parte trasera.

NOTAS:

- Puede cargar simultáneamente el Back Up Battery y el mando, enchufando el cable de carga en la parte superior del Back Up Battery.
- Aunque el Back Up Battery dispone de Protección contra Sobrecarga, se recomienda que desconecte el cable de carga del Back Up Battery una vez esté completamente cargado.
- Los tiempos de carga pueden variar dependiendo del mando. Por favor, consulte en el Manual de Usuario los tiempos y las instrucciones de carga.

Cómo Utilizar El Auricular Con Cable PS3:

1. Conecte el extremo USB de los auriculares de cable para PS3 a uno de los puertos de vacíos de la consola PlayStation 3.
 2. Póngase los auriculares y ajuste el micrófono para encaje correctamente.
- NOTA:** Los auriculares de cable para PS3 pueden ser usados en ambas orejas y el micrófono se puede colocar a ambos lados de su cabeza.

NOTA: Asegúrese de que los auriculares de cable de la PS3 se coloquen correctamente en todo momento. No coloque el auricular alrededor de la parte posterior de la cabeza; debe ser usado en la parte superior de su cabeza. Asegúrese de permitir que el micrófono se coloque alrededor de una pulgada de su boca.

NOTA: Una vez que el auricular esté listo para el chat en línea, por favor consulte el manual del usuario de su consola PlayStation 3 para la configuración del accesorio.

Controles De Los Auriculares De Cable Para PS3:

- + (Signo de suma) = Mas volumen
- (Signo menos) = Menos volumen
- Mute All = Todos los otros jugadores de su parte y su chat en línea permanecen silenciados
- Mic Mute = Usted está silenciado y no podrá ser escuchado por ningún usuario del chat en línea

Advertencias:

- La exposición prolongada a altos volúmenes al usar auriculares puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.
- Evite danos a sus auriculares al no pararse o sentarse encima de los auriculares, del cable o del conector del cable.

Cómo Configurar Y Utilizar El Cable Incluidos:

1. Conecte un extremo del cable HDMI en la parte posterior de su sistema PS3.
2. Conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI del televisor.

NOTA: Por favor, consulte la Guía del usuario de su televisor para obtener instrucciones sobre el uso del puerto HDMI.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

- Back Up Battery
- Câble de Chargement
- Casque d'Écoute avec fil PS3
- Câble HDMI
- Guide l'Utilisateur /Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Comment Installer la Back Up Battery:

REMARQUE: La Back Up Battery ne peut qu'être utilisée avec les manettes DualShock 3 ou SIXAXIS du PlayStation 3.

1. Glissez le pivot du bas vers l'arrière de la Back Up Battery.
2. Branchez la prise mini-USB de la Back Up Battery au port mini-USB situé sur le dessus de la manette PlayStation 3. Assurez-vous que la prise mini-USB est bien branchée dans le port.
3. Glissez le pivot du bas de la Back Up Battery vers vous et barrez la Back Up Battery à la manette. La Back Up Battery cliquera en place confirmant que la Back Up Battery est sécurisée.
4. Pour débiter le chargement de la manette, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la Back Up Battery.
5. Pour retirer la Back Up Battery de la manette, tirez la languette du pivot vers le bas et tirez la Back Up Battery vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit entièrement retirée de la manette.

REMARQUE: Appuyer le bouton à l'arrière montrera la charge de la batterie DEL situé à l'avant de la Back Up Battery. Ceci indique combien de charge il reste à la Back Up Battery.

- 4 DEL bleu = 100% de la charge
- 3 DEL bleu = 75% de la charge
- 2 DEL bleu = 50% de la charge
- 1 DEL bleu = 25% de la charge

Mode Veille:

Lorsque la manette est entièrement chargée, la Back Up Battery ira en mode veille après une minute d'inactivité. Pour activer la batterie de recharge, appuyez sur le bouton situé à l'arrière.

REMARQUE:

- Vous pouvez charger la Back Up Battery et la manette simultanément en branchant le câble de chargement sur le dessus de la Back Up Battery.
- Même si la Back Up Battery inclut une protection de surcharge, il est recommandé que vous débranchiez le câble de chargement de la Back Up Battery une fois que la Back Up Battery est entièrement chargée.
- Le temps de chargement peut varier selon la manette. Référez-vous au guide de l'utilisateur de la manette pour les temps et les directives de chargement.

Comment Utiliser le Casque d'Écoute avec fil PS3:

1. Branchez l'embout USB du casque d'écoute avec fil PS3 à l'un des ports de la console PlayStation 3.
 2. Mettez le casque d'écoute et ajustez le microphone pour qu'il vous fasse.
- REMARQUE:** Le casque d'écoute avec fil PS3 peut être porté sur l'une ou l'autre des oreilles et le microphone peut être placé sur n'importe quel côté du visage.

REMARQUE: Assurez-vous que le casque d'écoute avec fil PS3 est porté adéquatement en tout temps. Ne placez pas le casque d'écoute à l'arrière de votre tête, il doit être porté sur le dessus de votre tête.

REMARQUE: Une fois que le casque d'écoute est prêt pour le clavardage en ligne, référez-vous au guide de l'utilisateur de votre console PlayStation 3 pour installer l'accessoire.

Contrôles du Casque d'Écoute PS3:

- + (symbole d'addition) = monter le volume
- (symbole de soustraction) = baisser le volume
- Mute All (Tous en sourdine) = Tous les autres joueurs de votre groupe et en ligne sont en sourdine
- Mic Mute (Microphone en sourdine) = Vous êtes en sourdine et ne serez pas entendu par quiconque dans votre clavardage en ligne

Avertissements:

- Une exposition prolongée au volume élevé lors de l'utilisation de votre casque d'écoute peut causer une perte auditive temporaire ou même permanente.
- Prévenez l'endommagement de votre casque d'écoute en évitant de vous asseoir ou de piler sur le casque d'écoute, son câble ou le raccord de câble.

Comment Installer et Utiliser le Câble HDMI Inclut:

1. Branchez un embout du câble HDMI à l'arrière de votre système PS3.
2. Branchez l'autre embout de votre câble HDMI au port HDMI de votre téléviseur.

REMARQUE: Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour les directives d'utilisation du port HDMI.